

Reibungstürhalter Fix 328 und 328 A

Für Lagerraum, Abfallraum oder
Kellertüren, etc.

Fix 328 für außen-öffnende Tür.

Fix 328A für innen-öffnende Tür.

Funktion und Eigenschaften

Hält die Tür bei Reibung in erforderlicher Öffnungsposition.

Die Bremskraft kann variabel eingestellt werden, mittels Mutter. Der Arm kann aus dem Rahmenhalter ausgekoppelt werden bei Fix 328 und vom Türrahmen, bzw. bei Fix 328A. Passend für beide Seiten links und rechts.

Aufbau

- a) Arme
- b) Rahmenhalter
- c) Türhalter
- d) Reibungsplatten
- e) Federplatte
- f) Reguliermutter

Material

Reibungsplatten aus Kunststoff.
Andere Teile aus galvanischen Stahl.

Montage

Für 90° Öffnungswinkel, tauglich laut
Instruktion längsseits.

Der Rahmen und der Türhalter
schließen sich ab, wenn die Tür
geschlossen ist.

Schraube

Für Nr. 9 (4,5mm) TKX/DIN 7996.

