

Fensterfeststeller Fix 203

Anwendung für innen-öffnende Fenster mit Unterseite Schiebefenster (Kippfenster) Lippe über Rahmen.

Funktion und Eigenschaften

Hält den Rahmen in geöffneter Position und den Feststeller auf dieser Stelle. Passend für beide Seiten rechts und links. Wenn das Fenster bis hinten offen ist und auf der Position steht, zum Beispiel, während der Reinigung, drückt man den Stift aus der Einrastposition, so dass man Arm vom Gleitarmfeststeller lösen kann.

Der Rahmen und den Rahmenfeststeller haben die Stelle auf den geöffneten Winkel.

Schraube

Für Gleitarmfeststeller Nr. 7 (3,8mm) TKXDIN 7996.
Für Rahmenfesthalter Nr. 6 (3,5mm) TKFX/DIN 7995.

Aufbau

- Gleitarm
- Fensterrahmenhalter mit Schieber
- Gleitarmfeststeller mit Bolzen

Material

Gleitarm aus Aluminium. Bolzen aus galvanischem Messing. Andere Teile aus Kunststoff in weiß oder braun.

Montage

Montieren der Gleitarmfeststeller für Links- oder Rechtshänder. Den Gleitarmfeststeller so drücken, dass er festschnappt.

